

取扱説明書

HAC3553


マルチメッシュテーブル

MULTI MESH TABLE

このたびは、本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本製品を安全にご利用頂く為、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読み頂いた後も大切に保管してください。

本製品の展開方法


STEP
1



収納されている脚を開いてください。

開閉時、指や髪などの毛などはさまないように十分気を付けてください。

STEP
2



本体を起こして、設置してください。
使用前に各部に歪みやガタつきがないかを確認してからご使用ください。
使用後は逆の手順で本体を折りたたんでください。

商品取り扱いに関する注意事項

●本製品は五徳の機能はございません。●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●組み立てる際は十分な場所を確保し、敷物を敷く等して傷がつかないようにご注意ください。●本製品をフローリング等、床に直接設置されますと床にキズが付く場合がございます。●本製品が汚れた場合は、水またはぬるま湯で硬く絞った布等で拭き取ってください。●直射日光が当たる場所・雨ざらしになる場所に長時間放置しないでください。●本体の変形・破損の原因となります。●使用後は高温・多湿な場所を避け、小さなお子様の手の届かない所に保管してください。●テーブルの上に座ったり立ったりすることは危険ですので、絶対にしないでください。また寄りかかったり揺すったり等、無理な力を製品に与えないでください。●作業台等、通常用途以外での使用はしないでください。●改造・分解はしないでください。●廃棄する際は、各地方自治体の指示に従ってください。

▲注意 取り扱いを誤ると「負傷または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示します。

●使用前や使用時に本体の変形・破損がないかご確認ください。異常がある場合は使用しないでください。●本製品は折りたたみ式です。展開が不十分だと転倒する恐れがありますので、正しく展開してください。●本製品の展開時に指や手、髪の毛、衣類などを挟んだりしないよう十分に注意し、本製品の端などで手を切らないよう車手などをしてください。●特に小さなお子様には注意し、展開させないでください。不意の事故にもつながりますので、お子様だけの設置・収納・使用はおやめください。●保護者の方は、お子様が本製品に座らないよう十分ご注意ください。●テーブル付近で火気を使用する際は、常に火を監視し燃え移りが発生しないようご注意ください。●できるだけ火の近くや高温になる場所を避けて設置してください。●加熱されたプレート・鍋などはメッシュ天板以外には直接置かないでください。●加熱されたプレートなどを置いた際、メッシュ天板が熱くなる事がありますのでお気をつけください●メッシュ天板を直接火にかけないでください。●急激な温度変化で製品が変形する恐れがある為、熱せられたスチールメッシュ部分に水をかけないでください。●落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。●平らな場所に設置してください。傾斜のある場所やすべりやすい所に置かないでください。●耐荷重の範囲内でご使用ください。また、耐荷重範囲内であっても、テーブルに乗る・寄りかかる・勢いよく荷物を載せるなど強い衝撃を与えるような使い方はしないでください。●テーブル上の荷重が均等になるように荷物などを置いてください。荷重が偏った状態で使用すると、転倒や変形・破損の原因となります。●折りたたんで持ち運ぶ際は、周りに注意してください。

※イラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がありますが、ご了承ください。※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

製品仕様

- サイズ：約W66.5×D30×H19.5cm(テーブル時)
約W66.5×D30×H2.5cm(折りたたみ時)
- 材質/重量：鉄、木/約1.9kg
- 耐荷重：約18kg(※自社調べ)
- 耐熱：約250℃まで

お問い合わせ先

発売元：株式会社ハック
〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10

☎0120-976-089

【お問い合わせ】月～金(土日除く)10:00～16:00

▲注意

本製品を使用中に発生した、道具の破損や機器の故障などの保証はいたしかねますのでご了承ください。