

取扱説明書


HAC3580

《アウトダライト》

OUTDOOR LIGHT

このたびは、本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本製品を安全にご利用いただく為、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読み頂いた後も大切に保管してください。

各部名称



※実際の商品とは多少異なる場合がありますがご了承ください。
※品質向上や生産時期により商品の仕様が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ先

発売元：株式会社ハック

〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10


☎0120-976-089

【お問い合わせ】月～金(祝日除く)10:00～16:00

電池の入れ方

底面の電池ボックスのフタを外して、単3電池3本を正しくセットし、フタを元通りにしっかり閉めます

単3電池×3本使用(別売)



《電池に関する注意事項》

- 電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ショートさせたり、充電・分解・加熱・火の中に入れてはいけません。
- +、-を正しくセットしてください。
- 一部の電池は入れる際、取り外す際にきつと感ずる場合があります。
このような場合は無理にはめないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- 電池の容量が少ないと、光らない・反応しないなどの症状が出る場合があります。このような場合は新しい電池と交換してください。
- 長期間使用しない場合は、電池を外してから保管してください。

商品に関する注意事項

- 製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本製品は、防水仕様ではありません。雨の日の使用は避け、水に浸けたり、沈めたりしないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。破損・故障・短寿命の原因となります。
- 投げ捨てる・落とす・振り回すなど乱暴な扱いをしないでください。
- 使用中に本体が熱くなる場合がありますが異常ではありません。
ただし、持てない程の異常発熱を帯びた場合はただちに使用を中止してください。
- 製品の特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。
- LED球の交換はできません。
- 分解・改造はしないでください。
- 小さなお子様の手の届かない所に保管してください。
- 直射日光が当たる場所や高温になる車内など、製品が過熱される場所では使用・保管・放置はしないようご注意ください。
- 廃棄する際は、各地方自治体の指示に従ってください。